

# Anweisungen für den bestimmungsgemäßen Betrieb

Verwenden Sie das Gerät nur an dem dafür vorgesehenen Ort. Bei unsachgemäßer Verwendung, unsachgemäßer Installation oder Änderung erlischt die Betriebserlaubnis und die Garantie.

**Die hier aufgeführten Anweisungen gelten für die meisten, aber nicht für alle Produkte gleichermaßen! Wenn Sie Fragen dazu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.**



Gefahr einer Beschädigung der Elektronik. Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Geräts, es sei denn, Sie werden vom Handbuch oder vom Serviceteam dazu aufgefordert. Andernfalls erlischt die Garantie.



Lassen Sie Reparaturen immer nur von unseren Servicepartnern durchführen! Selbst reparierte Geräte führen zum Erlöschen der Garantie!



Achtung! Überlasten Sie niemals die Stromanschlüsse oder Verlängerungskabel. Brandgefahr!



Aufmerksamkeit! Setzen Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gehäuse ein! Die Objekte können die Elektronik beschädigen oder Kurzschlüsse verursachen.



Aufmerksamkeit! Wenn Kabel oder Anschlüsse des Artikels beschädigt sind, schalten Sie den Artikel ab und wenden Sie sich an Ihren Händler. Brandgefahr oder Elektrischer Schlag.



Aufmerksamkeit! Bei Rauch-, Lärm- und/oder Geruchsentwicklung schalten Sie das Gerät sofort aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Verwenden Sie das Gerät nicht weiter! Kontaktieren Sie Ihren Händler!



Achtung! Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus! Installieren Sie das Gerät niemals in der Nähe von Heizkörpern, Heißluftschläuchen oder anderen Wärmequellen.



Achtung! Sorgen Sie für eine ausreichende Luftzirkulation, um Schäden an den Gerätekomponenten zu vermeiden. Decken Sie keine Öffnung des Geräts ab.



Wenn Sie eine Sicherung austauschen müssen, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie die Stromversorgung. Verwenden Sie nur Sicherungen mit der gleichen Nennleistung wie Ersatzsicherungen.



Aufmerksamkeit! Platzieren Sie keine Magnete oder magnetischen Werkzeuge auf den Gegenständen. Dies kann zu Schäden am Artikel oder zum Verlust von Daten führen.